



Interfejs do sterowania z kierownicy, Mazda


1




2



3




4




Podłączenie interfejsu do instalacji audio samochodu wykonujemy jako ostatnie.

5

W celu prawidłowego podłączenia zapoznaj się z oznaczeniami kolorystycznymi w tabeli obok.



6



- A - różowy - prędkościomierz
- B - zielony - hamulec ręczny
- C - fioletowy/biały - czujniki cofania
- D - yellow/czarny - wyciszenie tel.
- E - różowy/czarny - wyciszenie tel.

CTSMZ001 - Mazda 6 z Bose
CTSMZ003 - Mazda 6 bez wzmacniacza



Aby ustawić zegar:

1. Przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy
- 2 Ustaw godzinę za pomocą przycisku strzałki w górę
- 3 Ustaw minuty za pomocą strzałki w dół
- 4 Przytrzymaj przycisk set lub poczekaj 10 sekund aby zapisać ustawienia

Aby przełączać się między funkcjami trybu Trip Computer:

1. Powtarzaj naciskanie przycisku strzałki w prawo do momentu aż zegar na wyświetlaczu zostanie podświetlony.
2. Używaj klawiszstrzałek w górę i w dół aby przełączać się między funkcjami trybu Trip Computer.

Aby zresetować tryb Trip Computer

1. Zgodnie z opisem powyżej wybierz funkcję, którą chcesz zresetować.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET dopuki wartość funkcji nie zostanie skasowana. Wyświetlacz powinien pokazać ' _ _ _ '

*złącze BULLET na niebieskim przewodzie interfejsu, należy podłączyć do dziażdza ster. wzmacniaczem w aftermarketowym radiodbiorniku.